




Installation manual

M Public Floorstand Basic 180

EAN: 7350073734627

- fr Installation Manuel
- ar تثبيلاً ليلاد
- cz Instalační manuál
- da Installationsmanual
- de Installationsanleitung
- ee Paigaldusjuhend
- el Οδηγίες εγκατάστασης
- es Manual de instalación
- fi Asennusohje
- he הנקתה רירדמת
- hu Szerelési kézikönyv
- it Manuale di installazione
- jp 取り付け説明書
- kr 설치 설명서
- li Montavimo instrukcija
- lt Uzstādīšanas rokasgrāmata
- nl Installatie handleiding
- no Installasjonshåndbok
- pl Instrukcja instalacji
- pt Manual de instalação
- ro Manual de instalare
- ru Инструкция по установке
- sk Inštaláčný manuál
- sl Navodila za montažo
- sv Installationsmanual
- tr Montaj kılavuzu
- zh 安装手册



**IMPORTANT!**

Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value.
If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor.
Replace the screws with suitable ones if needed.
In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please
Consult a professional.



ام!
مثل شاشة الـLCD أو التلفزيون أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أجهزة هاي فاي الأخرى أحجزه ذات قيمة عالية.
إذا كانت الغرافيتي مرفقة، فقد لا تكون مناسبة لمادة الجدار أو السقف أو الأرضية.
يمكن تغيير أي جزء آخر من الأجهزة إذا لزم الأمر.

حالة عدم المدائد بأي جزءية من جزئيات تركيب هذا المنتج، يرجو استشارة قسم متخصص.

**DŮLEŽITÉ!**

Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoko hodnotné.
Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkонтrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaze v místě instalace.
V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je.
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu potíže, obrátte se na zkušeného odborníka.

**VIGTIGT!**

Din plasmaskærrn, LCD-skærm, tv, projektor, projektorskærrn eller andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi. Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

**BELANGRIJK!**

Uw Plasma,LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HiFi-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde.
Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfelt U, raadpleeg dan een professional.

**TÄHTIS!**

Teie teler, projektor, projektori ekraan või muu HiFi seade on suure väärtsusega.
Kui kinnitusel on komplektis paigalduskruid, siis ei pruugi need sobida Teie seina, lae või põrandale materjaliga. Vajadusel vahetage kruvid sobivate vastu.
Kui Te ei ole seadme paigaldamise detailides kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

**ACHTUNG!**

Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stelle einen beträchtlichen Wert dar. Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.
Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, α κανονικές τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολέων ή άλλες συσκευές HiFi έχουν μία σημαντική αξία. Αν περιλαμβάνονται βίδες λασς να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του πτώματός σας. Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.
Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποιος ζητήματα σχετικά με την προσάρτηση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

**IMPORTANTE!**

Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que estén formados las paredes, el techo o el suelo. Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso. Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

**TÄRKEÄÄ!**

Plasma- tai nestekidenäytöjen, televisioiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hiinaidien arvo on huomattava. Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä soveltu seinien, katon tai lattian materiaaliin. Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.
Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteys asianantajaan.

**IMPORTANT!**

Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable. Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols. Remplacez-les par des vis adaptées.
Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

**FONTOS!**

Plazma, LCD TV-d, projektorod, vittatóvásznad vagy egyéb műszaki berendezéseid tekintélyére értéket képvisel. Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmass a berendezés, hogy falra, mennyezetre, vagy a padlóhoz rögzítse. Cserélj ki a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges. Abban az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

**IMPORTANTE!**

I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento. Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento. Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.
Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

**重要！**

あなたのプラズマ。LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のハイファイ機器はかなりの値を表します。
ネジが含まれている場合、彼らはあなたの壁、天井や床の材質に適していないかもしれません。
必要に応じて適切なものでネジを取り付けます。
ケースでは、本製品の取り付けのいずれかの側面に関して不明な点があるプロに相談してください。

**VIKTIG!**

Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorskjerm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi. Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet. Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig. Hvis du er usikker når det gjelder montering av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

**UWAGA!**

Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość. Jeśli dołączono do niego śrubę mocującą, mogą one nie być odpowiednie dla materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga. W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

**IMPORTANTE!**

O seu Plasma, LCD, TV, projetor, tela de projeção ou outro equipamento de HiFi representa um valor considerável.
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.
Substitua os parafusos com os adequados, se necessário.
Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos da montagem deste produto, consulte um profissional.

**SVARĪGI !**

Jūsu Plasma, LCD, TV, projektors, projektoora ekrāns vai cita HiFi iekārtas veido ievērojamu vērtību.
Iekļautās skrūves var būt nepiemērotas jūsu sienu, griestu vai grīdas materiāliem.
Nomainiet skrūves ar piemērotām skrūvēm, ja nepieciešams.
Gadījumā, ja jūs neesat pārliecīni ar jebkuriem šā produkta montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdzu, konsultējieties ar speciālistu

**SVARBU!**

Jūsu plazminis TV, LCD, LED televizorius, projektorius, projektorius ekranas ar kita HiFi īranga turi didelę vertę.
Jei varžaičiai yra komplektyje, jie gali netikti pas Jus panaudotoms sienu, lubų ar grindų medžiagoms.
Pakeiskite varžtus į tinkamus, jei reikia.
Jei nesate tikras dėl bet kurio šio produkto montavimo aspekto- prašome kreiptis į profesionalus.

**IMPORTANT!**

Plasma ta, LCD, TV, projector, ecran de proiectie sau alte echipamente HiFi reprezentă o valoare considerabilă.
În cazul în care suruburile sunt incluse ele nu pot fi potrivite pentru materialul peretelui dvs., tavan sau podea.
Remontați suruburile cu cele adecvate, dacă este necesar.
În cazul în care nu sunteți sigur cu privire la orice aspecte ale montării acestui produs vă rugăm să consultați un profesionist.

**ВНИМАНИЕ!**

Каким бы оборудование HiFi вы ни пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность. Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалам ваших стен, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие.
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

**VIKTIGT!**

Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett ansenitgt värde. Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet! Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs. Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.

**DÔLEŽITÉ!**

Váš plazmový alebo LCD televizor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné.
Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie.
V prípade, že nebudeš pribalené skrutky vyhovovať, vymenite ich.
Pokiaľ budete mať pri montáži produktu potíže, obráťte sa na skúseného odborníka

**POMEMBNO!**

Vaša Plasma, LCD, TV, projektor, projekcijsko platno ali drugo HiFi oprema predstavlja pomembno vrednost.
Če so vključeni vijaki ne smejo biti primerni za material svojega steno, strop ali tla.
Ponovno namestite vijke z ustreznimi tiste, če je potrebno.
V primeru, da ste prepričani o vseh vidikih vgradnjo tega izdelka se obrnite na strokovnjaka.

**ÖNEMLİ!**

Plazma, LCD, TV, Projektör, Projektör Ekranınız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir. Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir. Gerekğinde vidalar uygun olanlarla değiştirin.
Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olması halinde bir uzmandan yardım alın.

**重要提示！**

您的等离子、LCD、DVB-T、投影仪、投影仪屏幕或其它HiFi设备都有着不菲的价值。如果附带有螺钉它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。如果需要请将螺钉更换为适当的型号。
如果对本产品安装的任何方面有疑问请咨询专业人员。

**Warning!**

Always check the depth of the holes before starting an installation.

إذن!

افحص دائمًا عمق الثقوب قبل أن تبدأ في عملية التركيب.

ADVARSEL!

Kontroller altid hullernes dybde, før du går i gang med en installation.

WARNUNG!

Vor Beginn des Einbaus immer die Tiefe der Bohrungen überprüfen.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ελέγχετε πάντοτε το βάθος των οπών πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

WARNING!

Always check the depth of the holes before starting an installation.

¡AVISO!

Controle siempre la profundidad de los agujeros antes de iniciar una instalación.

VAROITUS!

Selvita reikien syvys ennen asentamisen aloittamista.

ATTENTION !

Vérifiez toujours la profondeur des trous avant de commencer l'installation.

ATTENZIONE!

Verificare sempre la profondità dei fori prima dell'installazione.

Varování!

Před začátkem instalace vždy zkонтrolujte poléhovou hloubku všech otvorů.

ADVARSEL!

Sjekk altid hvor dype hullene er før du begynner å montere.

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do montażu należy koniecznie sprawdzić głębokość otworów.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед установкой всегда проверяйте глубину отверстий.

WARNING!


Kontrollera alltid hålens djup innan en installation påbörjas.

UYARI!!

Montaj başlamadan önce daima deliklerin derinliğini kontrol edin.

警告!

请始终在开始安装前检查孔洞的深度。

**WARRANTY CARD**

MULTIBRACKETS.COM

MULTIBRACKETS™ Limited Warranty

Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.

All Multibrackets products are covered by a limited product warranty:

- **FIVE (5) years for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rack accessories**
- **TWO (2) years for gaslifts and sit-stand workstations**
- **ONE (1) year for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts; all speaker stands; all furniture; all wood (MDF) accessories**

For warranty claims made during the Warranty Period, MULTIBRACKETS will replace any defective product part free of charge. Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on www.multibrackets.com/support to make a warranty claim. We will await your documentation and then discuss the problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts to you. This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your Multibrackets product. So, if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges.

This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in any way, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused. All Multibrackets products are intended for indoor use only and any

outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.

Multibrackets™ Stockholm Sweden 2016,
www.multibrackets.com




Table of Contents

Table of Contents and Warning	4
Parts list	5
Assembly and Installation	
1. Castor wheels to base installation	6
2. Post assembly to base installation	7
3. Telescopic mounting poles installation	8
4. AV shelf installation	9
5. Interface installation	10
6. VESA mounting patterns	11
7. Selection of TV mounting patterns	12
8. Mounting TV on pole interface	13
9. Video tray installation	14
10.TV height re-set and cables and wires installation	15

WARNING !

Severe personal injury and property damage can result from improper installation or assembly. Read the following warning carefully before beginning.









- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified local installer.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing, if you require replacement parts, please contact your local distributor for assistance.
- This product fits most 50"-80" LCD/plasma screen; maximum weight of LCD/plasma screen:200lbs/90.9kg;AV shelf max load:25lbs/11.4kg;Video tray max load:10lbs/4.5kg.
- Do not use this product for anything other than the original design.
- This product contains moving parts, please use with caution.
- The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation over the specified weight range. The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, the product.

► All images are for reference, to prevail in product.

Manual


Tightening Direction	Loosening Direction	Phillips Screwdriver	Metre Rule	Adjustment	By Hand	Hex Wrench

Parts List



A


4X



M8×25mm

B

4X



M6×25mm

C

4X



M5×25mm

D

4X



Φ16×Φ6.2×H1.5mm

E


8X



Φ 19×8.5×H13mm

F


2X



M8×20mm

G

2X



M8×20mm

H

4X



M8×72mm

I


1X



M5

J


1X




M6

1. Castor wheels to base installation


Step 1




Step 2



Step 3




Step 4




2. Post assembly to base installation


Step 1



Step 2




Step 3



Caution:
Ensure screws are
secured firmly.

Step 4



3. Telescopic mounting poles installation

Step 1. Unscrew safety cap screw on right lower poles assembly by using J (6mm Allen key) from hardware pouch. Put safety cap screws aside. As shown in Fig-1

Step 2. Use left hand thumb or index finger to depress spring ball located at the right lower pole(Near cable window), at the same time use right hand twist and pull right upper poles (Clockwise or anti-clockwise either directions will do) upward until your desired height. Use height label indicator on pole as guide. Then twist upper pole toward plunger holes direction and engaged sping ball into the plunger hole and set. Secure safety cap screw firmly as shown in Fig-2 (You may need another person to help).

Step 3. Repeat step 1 and 2 on left poles assembly.




Figure 1







Figure 2

4. AV shelf installation



Step 1



Step 2





Step 3





Caution:
Ensure screws are secured firmly.


Step 4



Step 5




5. Interface installation




6. VESA mounting patterns

VESA:200x200-800x500mm




7. Selection of TV mounting patterns


Step 1



Step 2





Step 3






Caution:
Ensure screws are secured firmly.

Note:
To avoid damage plastic spacer must be used when depth of mounting holes is minimal.

M8×25mm(A)




M5×25mm(C)
M6×25mm(B)




8. Mounting TV on pole interface

Step 1




Step 2


Note:
Moves TV to center.



Step 3




Caution: Ensure screws are secured firmly.




9. Video tray installation



Step 1



Step 2




Step 3




Caution: Ensure screws are secured firmly.

Step 4



Step 5



10. TV height re-set and cables and wires installation

- Step 1. To re-set TV height, need 2 man, 'A' man holds TV bottom by 2 hands as shown in Fig 1.
- Step 2. The 'B' man simply unscrew 2X safety screws from left and right poles by using J (6mm Allen key) from hardware pouch, put screws aside. He then depress 2 spring balls on poles by using his thumbs, so that 'A' man can let goes TV down or up directions to desire viewing height, using height label indicator on pole as reference as shown in Fig 2.
- Step 3. When height is determined, then let spring balls set into plunger holes respectively. Secure 2X safety screws firmly as shown in Fig 3.
- Step 4. Routing cables and wires from TV sockets through poles' upper cables windows and lower cables windows as shown in Fig 4, 5 and 6.

